





570 00 002
27.5cmプレート
D-27.4 H-3.4 ¥2,000

570 00 003
24.5cmプレート
D-24.8 H-3.3 ¥1,000

570 00 005
21.5cmプレート
D-21.3 H-2.7 ¥800

570 00 006
20cmプレート
D-19.9 H-2.6 ¥750

570 00 007
17.5cmプレート
D-17.8 H-2.4 ¥600

570 00 008
15.5cmプレート
D-15.6 H-2.1 ¥550



570 00 012
26.5cmスープボウル
D-26.4 H-4.5 ¥2,100



570 00 013
24.5cmスープボウル
D-24.6 H-4.1 ¥1,500



570 00 018
15cmフルーツボウル
D-15 H-5 ¥650



586 00 042
33cmプラター
L-33.2 S-23.4 H-3.7
¥3,900

586 00 043
29cmプラター
L-29.2 S-20.4 H-3.3
¥2,800

586 00 044
26cmプラター
L-26.2 S-18.4 H-3
¥2,100

586 00 045
23cmプラター
L-23 S-16.2 H-2.7
¥1,600

586 00 046
17cmプラター
L-17.2 S-12 H-2.1
¥1,200



570 00 064
27.5cmスクエアプレート
D-27.8 H-3.3 ¥3,200

570 00 065
23.5cmスクエアプレート
D-24.3 H-3.4 ¥2,800

570 00 067
21cmスクエアプレート
D-20.8 H-2.8 ¥2,300



586 00 051 カプチーノカップ
L-11.9 S-9.5 H-6.4 C-245cc ¥900

570 00 055 兼用ソーサー
D-15.3 H-2.1 ¥550



586 00 052 コーヒーカップ
L-11.4 S-9 H-5.9 C-210cc ¥800

570 00 055 兼用ソーサー
D-15.3 H-2.1 ¥550